
KONKR Pocket FIT 说明书

适用于 KONKR Pocket FIT
机型说明

KONKR Pocket FIT




产品说明书

KONKR Pocket FIT 说明书

适用于 KONKR Pocket FIT
机型说明

Size 211×84mm



KONKR Pocket FIT 说明书

适用于 KONKR Pocket FIT
机型说明

Size 211x84mm

开机 / 关机 / 重启

开机

在关机状态下，长按电源按键“”约3秒后松开，AYANEO Pocket Fit 将启动开机。

关机

在开机状态下，长按电源按键“”约2秒，屏幕弹出菜单。选择“”，将AYANEO Pocket Fit 关机。

重启

在开机状态下，长按电源按键“”约2秒，屏幕弹出菜单。选择“”，AYANEO Pocket Fit 将重新启动。

休眠 / 唤醒

休眠

在开机状态下，轻按电源按键“”，AYANEO Pocket Fit 将进入休眠模式。

唤醒

在休眠状态下，轻按电源按键“”，AYANEO Pocket Fit 将唤醒。若已设置屏幕安全锁定，需绘制安全图案或输入密码 / PIN 码完成安全性验证，才能进入系统界面。

指纹识别

指纹识别设置

若需使用指纹识别功能，需先设置屏幕安全锁定：

- 进入“”设置 > “ 安全和隐私”设置“屏幕锁定”屏幕锁定。
- 按需选择图案、PIN 码或密码作为锁定方式，并按提示完成设置。

指纹录入

设置好屏幕锁定后：

- 在“安全和隐私”页面中选择“设备解锁”>“指纹”。
- 输入之前设置的图案、PIN 码或密码以确认安全性。
- 按照屏幕提示录入指纹，完成设置。

说明：开机或者重启后，输入图案、PIN 码或密码验证屏幕锁定的安全性，才可以使用指纹解锁功能。

所有操作及图标功能，请以实际界面和操作提示为准。

音量

音量调节

点按音量键“”可逐级增大音量，点按音量键“”可逐级减小音量。长按则可连续增加或减小音量。

音量设置

进入“”设置 > “”提示音和振动，可调节媒体音量、通知音量、闹钟音量等。

文本输入

需要输入文本时，点击输入框即可自动弹出触摸键盘，通过触摸键盘完成文本输入。



下拉菜单

在屏幕顶部向下滑动即可呼出下拉菜单，快速切换互联网、蓝牙等设置，并通过亮度滑块调整屏幕亮度。再次向下滑动可显示更多快捷设置，点击“”，可根据需求自定义快捷开关配置。



网络 / 蓝牙

AYANEO Pocket Fit 支持 WLAN 网络连接及蓝牙设备连接。

网络连接

进入“”设置 > “”网络和互联网 > “”互联网。

在 WLAN 项下，选择需要连接的网络名称，输入对应网络连接密码，连接到该 WLAN 网络。

蓝牙连接

进入“”设置 > “”已连接的设备。

点击“”与新设备配对，在搜索列表中选择需要连接的蓝牙设备，按提示操作完成连接。

存储扩展

AYANEO Pocket Fit 配备 Micro SD 存储卡扩展卡槽。翻开机身底部的防尘盖，即可装配更换 Micro SD 存储卡。



数据传输

若需连接 PC 主机进行数据管理时，AYANEO Pocket Fit 在连接 PC 主机后，在设置“”>“”已连接的设备 > “”USB > USB 的用途下选中“文件传输”，才能正常进行数据传输。

软件升级

为了提升 AYANEO Pocket Fit 的使用体验，AYANEO 会定期推送系统软件更新，您可以通过以下步骤检测并安装系统升级。

- 进入“”设置“”关于设备>“系统升级”
- 进入系统升级页面，点击“检测更新”，如果有新版本，可按照提示进行升级，体验最新的系统功能。

注意：

系统升级需要提前连接 WLAN 网络，并保持网络连接稳定。

在升级过程中，请确保电量充足，或接通电源以避免意外中断。

更多功能

AYANEO Pocket Fit 提供丰富的个性化功能设置，可通过 AYASetting 进行管理，包括：

- 账户：管理 AYANEO 个人账户信息和同步服务。
- 性能：根据需求调整设备性能模式。
- 手柄：配置按键映射及手柄功能。
- 个性化：调整系统壁纸、快设小窗等个性化选项。
- 设备：屏幕、风扇、投屏设置等选项。
- 更新：进行 AYAWindow、AYASetting、AYAHome、AYASpace、手柄固件等更新。

注意：具体设置内容及功能可能因 AYASetting 应用的版本更新而有所变化，请以实际版本为准。

使用事项

在使用本产品前请阅读所有指示和参数，了解描述使用的注意和说明项信息，不规范使用可能会造成本产品内部元件损坏或人身安全损害等不可预知危险。

● 操作系统

AYANEO Pocket Fit 使用安卓系统，可以通过触控进行使用操作。

● 充电

进行充电时，请使用符合安规认证的适配器进行充电，切勿使用无安全认证的适配器进行充电，可能造成内部元件损坏和不可预知的危险。AYANEO Pocket Fit 充电器需支持 PD PSS，为确保充电的稳定性，优先使用符合 PD 3.0 PPS 20V 5A 的适配器，然后使用附带的 USB-C 线缆进行充电。

● 电池更换警告

请勿尝试自行更换 AYANEO Pocket Fit 电池，您可能会损坏电池，从而导致过热可能引发火灾和人身伤害。Pocket 2S 的锂离子电池应由 AYANEO 提供相关服务或进行回收，它必须和家庭垃圾分开回收处理，请按照当地的环保法规来处理电池，电池只能由 AYANEO 或者 AYANEO 授权服务提供商进行更换，用错误型号电池更换会有爆炸危险。

● 散热和噪音提示

使用时，本产品会存在发热和一定的风扇散热噪音，这是正常现象。实际的使用温度和噪音按使用性能影响。可以结合当前使用环境和需求，点按 Turbo 键切换性能策略。

● 软件更新

最新软件功能请以 AYANEO 推送软件更新为准。

● 清洁

请使用不起绒的布来清洁本产品，切勿使用任何化学溶剂或研磨剂进行清洁。

● 环保与回收

请勿自行拆卸分解，它必须和家庭垃圾分开回收处理，请按照当地的环保法规来处理。

● 防护

避免摔落、挤压、磕碰及其它可能造成物理损坏的作用。

● 配件差异

部分配件根据购买配置与国家或地区而有所差异。

● 医疗设备干扰

AYANEO Pocket Fit 内部元件包含磁体及电磁场，这些电磁场可能会干扰医疗设备、心脏起搏器、除颤器或其他医疗设备。请在医疗设备与 AYANEO Pocket Fit 之间保持一定的安全距离。

请咨询您的医师和医疗设备制造商以获得医疗设备信息。如怀疑 AYANEO Pocket Fit 干扰您的心脏起搏器、除颤器或其他医疗设备，请停止使用。

保修服务

AYANEO 保证所附硬件产品和配件，从原先零售购入的日期一年内，AYANEO 对正常使用磨损不作担保，对事故或不当使用造成的损坏也不做担保。若要获取服务，请访问 AYANEO 官方网站或者 AYANEO 授权服务提供商，可用的服务选项取决于请求的服务所在的国家或地区，并且可能限制为销售的原始国家和地区，可能需要支付通话费用和国际运输费用。

当您根据保修服务政策提交有效索赔时，AYANEO 将为您 AYANEO Pocket Fit 隅情进行维修，更换或退款等服务。您享有的保修权益是附加在本地消费者法律所提供的权力以外的。当您根据本保修政策提出索赔时，可能需要提供购买凭证的详细信息。

支持

更多支持和故障排除信息、请访问 www.ayaneo.com.cn。

产品中有害物质的名称及含量

有害物质						
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
金属零件	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

注意: 本产品应用环保设计理念，对有害物质进行了有效控制，“X”表示的有害物质主要因技术发展水平限制，无法实现有害物质的替代。

环保使用期限

标识指期限(十年)，电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

符号表示电子电气产品所含有害物质在正常使用条件下不会泄漏或发生突变的期限(十年)。在此期间，使用这些电子电气产品不会对环境造成严重污染或对用户的健康和财产造成严重危害。



KONKR Pocket FIT 说明书

适用于 KONKR Pocket FIT 机型说明

Size 211×84mm

说明

一、请妥善保存本三包凭证，本三包凭证和购机发票一起作为保修凭证，在保修期内享受免费保修。

二、“三包”有效凭证

在“三包”有效期内产品出现故障，消费者需凭购机发票和此三包凭证享受免费维修服务，所修理产品机身号码同三包凭证上的产品机身号码必须一致。如无购机发票，则以产品机身号码的生产出厂日期作为消费者产品“三包”有效期的起始时间。如两者全无的消费者，则不能享受免费维修服务，我司将实行收费维修服务。

三、根据《部分商品修理更换退货责任规定》，属下列情况之一者，不实行“三包”，但可实行收费维修：

1. 超出本公司产品保修期范围内的；
2. 无法同时出示购机发票和填写保修凭证，或保修凭证上与维修产品的型号、机身号码不符或涂改；
3. 非承担三包的修理者进行修理或者拆动、改装等引起的故障和损坏；
4. 未按照产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成的故障和损坏；
5. 使用非本公司所制造的产品配件引起的产品故障和损坏；
6. 由于跌落、移动、运输等非产品质量原因引起的故障和损坏；
7. 油烟、灰尘、受潮、直射阳光等恶劣条件下使用产生的故障和损坏；
8. 由于雷击、水灾、火灾、地震、风灾等自然灾害及异常电压、公害、化学物质的侵蚀而造成的故障和损坏；
9. 使用盗版软件造成损坏的；
10. 使用过程中感染病毒造成损坏的。

四、超过“三包”有效期或“三包”责任范围的，按照 AYANEO 规定的收费标准实施收费服务。

在线自助服务：www/ayaneo.com.cn

技术支持热线：400-039-8088

维修记录项目

送修日期	故障描述 故障原因 处理结果	使用配件	交验日期	修理单位 名称	维修人员 签字

AYANEO 商品三包凭证

商品名称 _____
商品商标 _____
商品序列号 _____
商品产地 _____

销售单位名称 _____
销售单位地址 _____
销售单位邮政编码 _____
销售发票号码 _____
销售日期 _____

消费者姓名 _____
消费者地址 _____
消费者邮政编码 _____
消费者联系电话 _____

修理单位名称 _____
修理单位地址 _____
修理单位邮政编码 _____
修理单位联系电话 _____

AYANEO 严格按照《微型计算机商品修理更换退货责任规定》，为购买 AYANEO 商品的消费者实行三包。
若服务条款与三包规定有不符之处，以三包规定及三包凭证内容为准。对于执行特别三包目录的地区，
AYANEO 承诺遵守当地的相关规定。

产品标签
